Manual

Manual do controle remoto

1 ANO
DE GARANTIA

Especificações:
Frequência de transmissão = 433,92MHz
Número de teclas = 03
Codificação = Code learning
Alimentação = 1 bateria 3V (**CR2032**)
Alcance de transmissão = 100m (sem obstáculos)
Dimensões = 60,4 x 35,2 x 11,7mm
Peso = 18,5 gramas

Gravando controles na central

Para realizar essa operação, siga os passos descritos no manual da própria central que trabalhará com o controle TX7000.

Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

OBS.: Guarde este manual em local seguro para futuras consultas. Após o uso as baterias devem ser descartadas em local apropriado.

Itens opcionais:
- Alça para quebra sol
- Chaveiro

Para maiores informações e
postos de assistência autorizada, acesse:
www.lidermg.com.br | sac@lidermg.com.br
Tel.: 35 3471-7777 | Whatsapp 35 9 9764-9245

REV.:01 EMB184