LIDER
www.lidermg.com.br
SENSOR MAGNÉTICO
SM7000
LIDER
Segurança Eletrônica
✓ Sem fio
✓ Usado em portas e janelas
✓ Não perde calibração
✓ Bateria inclusa
✓ Frequência: 433,92MHz
✓ Codificação: Code learning
✓ Alimentação: 3V (Bateria CR2032)
PRODUTO 100% NACIONAL
LIDER INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
CNPJ: 22.360741/0001-93
Validade indeterminada
SENSOR MAGNÉTICO
SM7000
LIDER
Segurança Eletrônica
✓ Sem fio
✓ Usado em portas e janelas
✓ Não perde calibração
✓ Bateria inclusa
✓ Frequência: 433,92MHz
✓ Codificação: Code learning
✓ Alimentação: 3V (Bateria CR2032)
PRODUTO 100% NACIONAL
7 898209 406500
sac@lidermg.com.br
35 9 9764-9245
www.lidermg.com.br


EMB197
REV01
RETIRE O LACRE
DA BATERIA
Manual
Manual do
Sensor magnético
1 ANO
DE GARANTIA
Especificações:
Frequência de transmissão = 433,92MHz
Codificação = Code learning
Alimentação = 1 bateria 3V (CR2032)
Alcance de transmissão = 100m
(sem obstáculos)
Dimensões = 48,6 x 51,1 x 17mm
Peso = 29 gramas
Gravando sensor na central:
Para realizar essa operação, siga os passos descritos no manual da própria central alarme ou eletrificador que trabalhará com o sensor magnético SM7000.
RETIRE O LACRE
DA BATERIA
Manual
Com a central devidamente configurada para a gravação do sensor, basta afastar o imã do sensor. Desta forma o sensor irá transmitir o código a ser gravado pela central.
OBS.: Guarde este manual em local seguro para futuras consultas. Após o uso as baterias devem ser descartadas em local apropriado.
Para maiores informações e postos de assistência autorizada, acesse: www.lidermg.com.br | sac@lidermg.com.br Tel.: 35 3471-7777 | Whatsapp 35 9 9764-9245
Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.